



ITD-PIP

Kancelaria transportowa

Zmiana czasu w tachografie

+

Instrukcja krok po kroku jak
zmienić czas w tachografie

Czego dowiesz się z artykułu?

- ✓ jak prawidłowo zmienić czas w tachografie analogowym
- ✓ jak prawidłowo zmienić czas w tachografie analogowym
- ✓ na jakie czynności należy zwrócić uwagę podczas zmiany czasu
- ✓ jak zdiagnozować czy zmiany zostały wprowadzone prawidłowo

Kierowco, pamiętaj o zmianie czasu!

Zmiana czasu z letniego na zimowy dla większości z nas kojarzy się z miłym bonusem w postaci jednej godziny snu więcej. Jednak w przypadku wielu branż, przestawienie wskazówek zegara nie jest aż tak optymistycznym działaniem. Dotyczy to również kierowców zawodowych, którzy są zobowiązani do prowadzenia skrupulatnych zapisów odnośnie swojego czasu pracy. Dowiedz się jak poprawnie zmienić godzinę w tachografie cyfrowym i analogowym.

Tachograf analogowy

Tachografy analogowe co prawda coraz rzadziej pojawiają się w pojazdach, jednak ich obecność jest nadal zauważalna. Jeżeli korzystasz właśnie z takiego urządzenia, pamiętaj, że najdokładniejsze informacje uzyskasz bezpośrednio z instrukcji przygotowanej przez producenta. Zwróć jednak uwagę na najważniejszy element zmiany czasu – *Jednym z typowych problemów jest samo przesunięcie czasu. W tachografach analogowych należy przewinąć czas o 23 godziny do przodu (nie ma możliwości wykonania tej czynności w drugą stronę, do tyłu). Wykonujemy zatem jeden pełny obrót tarczy i dodatkowo jeszcze o 11 godzin. Najczęściej popełnianym błędem jest przesunięcie o jedyne 11 godzin i wtedy spotykamy się z sytuacją, gdy zamiast 7.00 rano widzimy godzinę 19:00* – tłumaczy Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Po ustawieniu zegara zaleca się testowo włożyć wykresówkę na kilka minut oraz wyjąć – dzięki temu będziemy mieli pewność, czy wykres został narysowany w prawidłowym miejscu czy też wymaga korekty.

Tachograf cyfrowy

Tachograf cyfrowy to znacznie bardziej zaawansowane urządzenie niż jego poprzednik. Bowiem pracuje on według czasu uniwersalnego UTC. W konsekwencji oznacza to, że czas ten jest niezależny wobec stref czasowych. Na dodatek samego czasu UTC nie można przestawić, a sama korekta godziny w urządzeniu dotyczy tzw. czasu lokalnego na tachografie. – Tutaj kluczową rolę gra program, który analizuje naruszenia i rozlicza czas pracy. To właśnie on, we własnym algorytmie, dokona przesunięcia strefy czasowej. Sama zmiana zależna jest od tego w jakim kraju zarejestrowany jest pojazd. Co więcej, niektóre systemy dokonują korekty dokładnie o wskazanym czasie, inne natomiast modyfikują ustawienia dopiero po zatrzymaniu pojazdu. Dzięki temu nic nie zaburza naturalnego zapisu jazdy dokonanego przez tachograf w czasie UTC. - wyjaśnia Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.



Dlaczego zmiana czasu w tachografie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa? Branża transportowa opiera się na bardzo ważnym elemencie, a mianowicie na rzeczonym czasie. W przypadku niedopełnienia obowiązku przestawienia urządzeń rejestrujących w taki sposób, aby działały zgodnie z aktualną strefą czasową, dopuszczamy się popełnienia szeregu naruszeń związanych z czasem pracy kierowców. A takie działanie grozi mandatem oraz nieprawidłowościami w ewidencji.

Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii transportowej ITD-PIP

Jak zmienić czas w tachografie?

Zmianę czasu dokonuje się samodzielnie w ustawieniach tachografu. Do zmiany tego ustawienia nie jest wymagana ani karta kierowcy ani karta przedsiębiorstwa. Zmiana czasu lokalnego nie ma wpływu na zapisy aktywności na karcie włożonej aktualnie do tachografu.

Krok 1



Aby wykonać zmianę czasu lokalnego w tachografie **VDO 1381** należy wejść do MENU głównego wciskając klawisz OK

Krok 2

Następnie przy pomocy strzałek góra/dół na panelu odnajdujemy opcję WPISZ POJAZD. Wchodzimy do menu WPISZ POJAZD zatwierdzając klawiszem OK:



Krok 3



Po wejściu do menu ustawień pojazdu pojawi się okno opcji POJAZDU. Ponownie wykorzystując strzałki na panelu odnajdujemy opcję CZAS LOKALNY, klikamy OK

Krok 4

W menu ustawień czasu lokalnego pojawi ekran z czasem UTC i czasem lokalnym (oznaczonym czarną kropką). W tym miejscu strzałeczkami góra/dół dokonujemy odpowiedniej korekty czasu lokalnego i zatwierdzamy zmianę klawiszem OK.



Strzałki "góra/dół" na panelu pozwalają przestawiać czas lokalny o 30 minut przy każdym naciśnięciu, zatem aby ustawić przesunięcie o godzinę „do tyłu” należy wcisnąć dwukrotnie strzałkę w dół.

Chcesz wiedzieć więcej?



Informacje z branży, artykuły i porady
wejdź na www.itd-pip.pl



Informacje o płacy minimalnej w UE
wejdź na www.minimalna.eu



ITD-PIP
Kancelaria transportowa

Wsparcie w drodze!



Dział Obsługi Klienta

tel. +48 609 649 071
tel. +48 502 243 076
e-mail: dok@itd-pip.pl

Oddział Wrocław

Ul. Kobierzycka 3/21
52-315 Wrocław
wroclaw@itd-pip.pl

Oddział Tarnów

Ul. Lwowska 30A/15
33-101 Tarnów
tarnow@itd-pip.pl

Oddział Gdańsk

Zaskoczyn 70
83-041 Mierzeszyn
gdansk@itd-pip.pl

Oddział Poznań

Ul. Kwiatowa 68/3
62-008 Suchy Las
poznan@itd-pip.pl

Oddział Warszawa

Ul. 1 Maja 17/19
96-300 Żyrardów
warszawa@itd-pip.pl